

MeineAppKamera2 AC90

Kurzanleitung Android/iOS


Änderungen vorbehalten
www.index.de 2021/10/20



Android iOS


ERSTINBETRIEBNAHME

Im Playstore / App Store die App "MeineAppKamera2"
1. suchen
2. installieren




auf "Registrieren" tippen

Datenschutzerklärung zustimmen



auf "Einverstanden" tippen





auf "Verifizierungscode abrufen" tippen

E-Mail-Adresse eingeben




Code aus E-Mail eingeben




Passwort vergeben

auf "OK" tippen




bei iOS zweimal auf "Erlauben" tippen

WLAN und Bluetooth zum Einlernen einschalten




auf "OK" tippen



auf "Kamera hinzufügen" tippen



auf "Kamera" tippen




Antenne anschrauben

9V 230 V AC


in Routernähe einstecken

Startmelodie ertönt



wenn zweifach-Piepton beginnt, "zum nächsten Schritt" markieren und auf "Weiter" tippen

* Alternative Anmeldemöglichkeit:
• Tippen Sie auf "QR-Code" und wählen Sie "EZ-Modus" aus.
• Danach Routerdaten wie beschrieben eingeben.
• Kamera wird gesucht und



Der mit dem Smartphone verbundene Router ist vorausgefüllt (bei Bedarf Smartphone mit anderem Netzwerk verbinden)


WLAN-Passwort eingeben

auf "Weiter" tippen




mit Kamera AC90 den QR-Code abschnappen

sobald Kamera Piepton ausgibt, auf "Signalton gehört" tippen




Kamera wird hinzugefügt




Kamera wurde hinzugefügt

Bei Bedarf Kameraname über Symbol ändern und auf "OK" tippen

Bei Android für Push-Nachrichten Einstellungen beachten:



• auf "Prüfung" tippen
• App für Auto-Start aktivieren
• Akku-Optimierung für App ausschalten




auf Kameraname tippen, um Livebild zu öffnen

auf "Konto" tippen, um Konto-Einstellungen zu öffnen (siehe nächste Seite)

Kamera-Übersichtsseite


** Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die Schriftgröße an Ihrem Smartphone nicht zu groß eingestellt ist, da sonst kein Haken gesetzt werden kann

LIVEBILD



- 1 zurück zur Hauptseite
- 2 Auflösung HD (1920x1080) oder SD (640x480)
- 3 Ton ein/aus
- 4 Schnappschuss des Livebildes speichern
- 5 Wiedergabe starten
- 6 Automatischen Schnappschuss nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten (Cloud)
- 7 Schnappschüsse betrachten
- 8 Strahler-Einstellungen öffnen
- 9 Wechselsprechen/Gegensprechen aktivieren
- 10 Sirene einschalten (ca. 6 Sekunden)
- 11 Live-Aufnahme auf Smartphone starten/beenden
- 12 Vollbild-Ansicht
- 13 WLAN-Signalstärke der Kamera
- 14 Einstellungen öffnen

5 WIEDERGABE





- 15 zurück zum Livebild
- 16 Ton ein/aus
- 17 Wiedergabe pausieren/fortsetzen
- 18 Datum für Wiedergabe auswählen
- 19 Schnappschuss der Wiedergabe speichern
- 20 Aufnahme von Wiedergabe auf Smartphone starten/beenden
- 21 Zeitstrahl (blau = Aufnahme) Durch Tippen springen, durch Ziehen Zeitstrahl vergrößern/verkleinern
- 22 Vollbild-Ansicht

14 EINSTELLUNGEN


wichtige Einstellungen:

- Software-Bewegungserkennung/Push
- PIR Bewegungsmelder
- Aufnahmeeinstellungen/Speicher



- 23 PIR-Bewegungsmelder: Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 24 Software-Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 25 Empfindlichkeit: Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen
- 26 Um die Software-Bewegungserkennung in einem frei wählbaren Bereich auszuschalten, Schieber nach rechts stellen und über "Markierung = Erkennung aus" Bereich anpassen
- 27 Push-Intervall einstellen: 1, 3 oder 5 Minuten (Zeitplan siehe "Konto")

* Hier keine Einstellungen vornehmen




- 28 Aufnahme ein-/ausschalten
- 29 Aufnahme nach Bewegungserkennung oder Daueraufnahme einstellen
- 30 Aufnahmezeitplan einstellen (Vorgang siehe Bedienungsanleitung)




Um Kamera mit weiteren Nutzern zu teilen, auf "Benutzer hinzufügen" tippen und E-Mail-Adresse des MeineAppKamera2-Kontos eingeben


KONTO




- Gruppenmanagement:** Gruppe erstellen, bearbeiten; Nutzer hinzufügen/löschen
- Benachrichtigungen:** Kamera-, Gruppen- und Konto-Benachrichtigungen
- Einstellungen:** Konto-Einstellungen



- Bewegung erkannt:** Benachrichtigung eines Tages; durch Tippen werden alle Benachrichtigungen (je nach Einstellung mit Schnappschuss) angezeigt
- Kamera-Benachrichtigungen
- Gruppen-Benachrichtigungen
- Konto-Benachrichtigungen
- Benachrichtigungseinstellungen



- Benachrichtigungen aktivieren:** Alle Benachrichtigungstypen ein-/ausschalten
- Benachrichtigung:** Kamera-Benachrichtigungen aktivieren
- Um Push-Zeitplan einzustellen, auf "**Nicht stören - Zeitplan**" tippen
- Zuhause:** Gruppen-Benachrichtigungen aktivieren
- Hinweis:** Konto-Benachrichtigungen aktivieren



- Nicht stören -Geräte:** Kameras auswählen, für die Push-Nachrichten in bestimmten Zeiträumen nicht gesendet werden sollen
- Wiederholung:** Tage und Zeiten einstellen, an denen keine Push-Nachrichten gesendet werden sollen