

Ladestation TF04L für Reichweitenerhöhung der Funk-Türsprechanlage TF04 Set

Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Da das Mobilteil mit dem TF04 Set zusammen betrieben wird, müssen Sie auch die Bedienungsanleitung der Funk-Türsprechanlage TF04 Set vollständig und sorgfältig durchlesen. Die Anleitung TF04 Set ist die Hauptanleitung und relevant für Sicherheitshinweise, Platzierung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Ladestation TF04L gehört ein Netzgerät. Diese Ladestation ist nur für die Benutzung mit der Funk-Türsprechanlage TF04 Set geeignet. Sie dient zum Aufladen des Mobilteils TF04M. Die TF04L wird eingesetzt, wenn die Funkreichweite zwischen Türstation und dem gewünschten Standort des Mobilteils nicht ausreicht. Das Mobilteil wird in der Ladestation aufbewahrt. Die Basisstation mit Netzgerät wird auf der Funkstrecke zwischen Türstation und Mobilteil platziert. In diesem Fall dient die Basisstation zur Weiterleitung des Funksignals, jedoch nicht zum Laden des Mobilteils.

Die Ladestation TF04L und das Netzgerät müssen vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.

Die Stromversorgung der Ladestation erfolgt über das am Netzstrom 230 V~, 50 Hz angeschlossene mitgelieferte Netzgerät 7,5V DC.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Lieferumfang

- Ladestation TF04L
- Netzgerät 7,5 V DC für Ladestation
- Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Ladestation TF04 L

Betriebsspannung	7,5 V DC (Netzgerät)
Stromaufnahme	max. 300 mA
Betriebstemperatur	± 0° C bis + 40° C
Abmessungen Gehäuse	90 x 90 x 60 mm

Netzgerät

Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz, 150 mA
Stromausgang	7,5 V DC, 300 mA, 2.25 VA
Anwendung	nur im Innenbereich


5. Sicherheitshinweise, Platzierung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb

siehe Bedienungsanleitung TF04 Set

6. Inbetriebnahme

- Schließen Sie das Netzgerät der Ladestation an die Stromversorgung an. Stellen Sie das Mobilteil vom Set in die Ladestation. Das Mobilteil piept zwei Mal.

Die Aufladung der Akkus im Mobilteil beginnt automatisch nach dem Einsetzen des Mobilteils in die angeschlossene Ladestation. Lassen Sie die Akkus 15 Stunden aufladen, bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen. Achten Sie auf die Akku-Ladeanzeige auf dem LCD-Display (drei Balken schwarz = Akkus sind voll, ein Balken schwarz = Akkus sind fast leer). Ersetzen Sie die Akkus, wenn sie nach dem Aufladen nicht mehr ihre volle Speicherkapazität erreichen. Wenn Sie das Mobilteil in die Ladestation stellen, schaltet es sich automatisch ein.



7. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

8. Entsorgung

Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde

